

# Sähkönkulutusmittarin käyttöohje

1. Kun kytket pistokkeen virtalähteeseen:

- Näytöllä näkyy ensin jännite (V).

2. MODE-painike:

- Paina "MODE" nähdäksesi jännitteen (V).
- Paina uudelleen nähdäksesi tehon (W).
- Voit vaihtaa näiden kahden arvon välillä painamalla "MODE".

3. UP-painike:

- Paina "UP" asettaaksesi seuraavat tiedot:
  - i. Keskimääräinen lähtöteho (kWh) laitteiden käytön aikana.
  - ii. Keskimääräiset sähkökustannukset euroina (€).
  - iii. Sähkön hinta euroina per kilowatti (€kWh).

4. Sähkön hinnan asettaminen (€kWh):

- Paina "UP", kunnes näytöllä näkyy: €kWh 0.00.
- Paina "MODE" noin 3 sekunnin ajan, kunnes numerot vilkkuvat.
- Paina "UP" valitaksesi ensimmäisen numeron.
- Paina "MODE" siirtyäksesi seuraavaan numeroon.
- Toista, kunnes kaikki kolme numeroa on asetettu.



## Tärkeää!

- Älä kytke mittaria laitteeseen tai virtalähteeseen, jonka kuorma ylittää 16 A.
- Varmista aina, että minkä tahansa mittariin kytketyn laitteen pistoke on kokonaan työnnetty mittarin pistorasiaan.
- Jos mittari on puhdistettava, irrota mittari virtalähteestä ja pyyhi se kuivalla liinalla.

## Palautus/resetointi:

Mikäli tuote ei reagoi painikkeisiin tai näytöllä näkyy jotain epänormaalia, palauta tuote painamalla RESET painiketta kynällä tai vastaavalla.